



Edelstahl Trinkflasche Designer Edition

Reduce Plastic Waste – Live Healthy



**Designer Edition
Collection**

Support Hotline

DE - Email: support@trendyandnew.com
Tel: 030 629 39 119 (Mo-FR 9-17 Uhr)

EN - Email: support@trendyandnew.com

FR - Email: support@trendyandnew.com

IT - Email: support@trendyandnew.com

ES - Email: support@trendyandnew.com

NL - Email: support@trendyandnew.com

SE - Email: support@trendyandnew.com

PL - Email: support@trendyandnew.com

Adresse:

Trend7 Factor UG (haftungsbeschränkt)
Pappelallee 78/79
10437 Berlin
Germany



Edelstahl Trinkflasche Designer Edition

Reduce Plastic Waste – Live Healthy

DE

Gebrauchsempfehlung:

Vor der ersten Verwendung sollte die Flasche gründlich gereinigt werden. Wir empfehlen, sie schonend per Hand zu waschen, um die Qualität und Langlebigkeit des Materials zu erhalten. Nach der Reinigung ist es wichtig, alle Einzelteile vollständig zu trocknen und die Flasche bei Nichtgebrauch offen zu lagern. Die Flasche ist für kohlenensäurehaltige Getränke geeignet. In diesem Fall sollte der Deckel jedoch vorsichtig geöffnet werden, um Druckablass zu ermöglichen. Beim Einfüllen und Trinken heißer Getränke ist besondere Vorsicht geboten, da Verbrennungsgefahr besteht. Bitte beachten Sie, dass die Flasche nicht in der Mikrowelle, im Backofen oder auf der Herdplatte verwendet werden darf. Zudem ist sie nicht für die Aufbewahrung im Gefrierfach geeignet. Halten Sie die Flasche stets außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren.

EN

Usage Instructions:

Before first use, the bottle should be thoroughly cleaned. We recommend washing it gently by hand to maintain the quality and durability of the material. After cleaning, it is important to dry all parts completely and store the bottle open when not in use. The bottle is suitable for carbonated beverages. In this case, the lid should be opened carefully to release pressure. When filling and drinking hot beverages, extra caution is required as there is a risk of burns. Please note that the bottle must not be used in the microwave, oven, or on the stovetop. It is also not suitable for storage in the freezer. Keep the bottle out of reach of small children and pets.

FR

Conseils d'utilisation:

Avant la première utilisation, la bouteille doit être soigneusement nettoyée. Nous recommandons de la laver délicatement à la main afin de préserver la qualité et la durabilité du matériau. Après le nettoyage, il est important de bien sécher toutes les pièces et de ranger la bouteille ouverte lorsqu'elle n'est pas utilisée. La bouteille est adaptée aux boissons gazeuses. Dans ce cas, le couvercle doit être ouvert avec précaution pour évacuer la pression. Lors du remplissage et de la consommation de boissons chaudes, une prudence particulière est requise en raison du risque de brûlure. Veuillez noter que la bouteille ne doit pas être utilisée au micro-ondes, au four ou sur une plaque de cuisson. Elle n'est pas non plus adaptée à la conservation au congélateur. Gardez la bouteille hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques.

IT

Modalità d'uso:

Prima del primo utilizzo, la bottiglia deve essere pulita accuratamente. Si consiglia di lavarla delicatamente a mano per preservare la qualità e la durata del materiale. Dopo la pulizia, è importante asciugare completamente tutte le parti e conservare la bottiglia aperta quando non viene utilizzata. La bottiglia è adatta per bevande gassate. In questo caso, il coperchio deve essere aperto con cautela per rilasciare la pressione. Durante il riempimento e il consumo di bevande calde, è necessaria particolare attenzione poiché esiste il rischio di scottature. Si prega di notare che la bottiglia non deve essere utilizzata nel microonde, nel forno o sui fornelli. Inoltre, non è adatta per la conservazione nel congelatore. Tenere la bottiglia fuori dalla portata dei bambini piccoli e degli animali domestici.



Edelstahl Trinkflasche Designer Edition

Reduce Plastic Waste – Live Healthy

ES

Instrucciones de uso:

Antes del primer uso, la botella debe limpiarse a fondo. Recomendamos lavarla suavemente a mano para mantener la calidad y durabilidad del material. Después de la limpieza, es importante secar completamente todas las piezas y guardar la botella abierta cuando no esté en uso. La botella es apta para bebidas con gas. En este caso, la tapa debe abrirse con cuidado para liberar la presión. Al llenar y beber bebidas calientes, se debe tener especial precaución, ya que existe riesgo de quemaduras. Tenga en cuenta que la botella no debe usarse en el microondas, en el horno ni en la cocina. Tampoco es apta para su almacenamiento en el congelador. Manténgala fuera del alcance de los niños pequeños y las mascotas.

NL

Gebruiksadvies:

Voor het eerste gebruik moet de fles grondig worden gereinigd. Wij raden aan om deze voorzichtig met de hand te wassen om de kwaliteit en duurzaamheid van het materiaal te behouden. Na het reinigen is het belangrijk om alle onderdelen volledig te drogen en de fles open te bewaren wanneer deze niet in gebruik is. De fles is geschikt voor koolzuurhoudende dranken. In dat geval moet de dop voorzichtig worden geopend om de druk te laten ontsnappen. Bij het inschenken en drinken van warme dranken is extra voorzichtigheid geboden, omdat er risico op brandwonden bestaat. Houd er rekening mee dat de fles niet in de magnetron, oven of op het fornuis mag worden gebruikt. Ze is ook niet geschikt voor opslag in de vriezer. Houd de fles buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren.

SE

Bruksanvisning:

Innan första användningen bör flaskan rengöras noggrant. Vi rekommenderar att den diskas varsamt för hand för att bevara materialets kvalitet och hållbarhet. Efter rengöring är det viktigt att alla delar torkas helt och att flaskan förvaras öppen när den inte används. Flaskan är lämplig för kolsyrade drycker. I detta fall bör locket öppnas försiktigt för att släppa ut trycket. Vid påfyllning och drickande av varma drycker bör särskild försiktighet iakttas, eftersom det finns risk för brännskador. Observera att flaskan inte får användas i mikrovågsugn, ugn eller på spisen. Den är inte heller lämplig för förvaring i frysen. Förvara flaskan utom räckhåll för små barn och husdjur.

PL

Sposób użycia:

Przed pierwszym użyciem butelkę należy dokładnie umyć. Zalecamy mycie ręczne, aby zachować jakość i trwałość materiału. Po czyszczeniu ważne jest, aby wszystkie części dokładnie wysuszyć i przechowywać butelkę otwartą, gdy nie jest używana. Butelka nadaje się do napojów gazowanych. W takim przypadku pokrywkę należy otwierać ostrożnie, aby uwolnić ciśnienie. Podczas nalewania i picia gorących napojów należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ istnieje ryzyko poparzenia. Należy pamiętać, że butelki nie wolno używać w kuchence mikrofalowej, piekarniku ani na kuchence. Nie nadaje się również do przechowywania w zamrażarce. Przechowywać butelkę poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych.