



Edelstahl Trinkflasche Wood Edition

Reduce Plastic Waste – Live Healthy



Wood Edition
Collection

Support Hotline

DE - Email: support@trendyandnew.com
Tel: 030 629 39 119 (Mo-FR 9-17 Uhr)

EN - Email: support@trendyandnew.com

FR - Email: support@trendyandnew.com

IT - Email: support@trendyandnew.com

ES - Email: support@trendyandnew.com

NL - Email: support@trendyandnew.com

SE - Email: support@trendyandnew.com

PL - Email: support@trendyandnew.com

Adresse:

Trend7 Factor UG (haftungsbeschränkt)
Pappelallee 78/79
10437 Berlin
Germany



Edelstahl Trinkflasche Wood Edition

Reduce Plastic Waste – Live Healthy

DE

Gebrauchsempfehlung:

Vor dem ersten Gebrauch den Bio-Trockenmittelbeutel aus der Flasche entfernen und die Flasche gründlich reinigen. Sie ist spülmaschinenfest, jedoch sollte der Deckel schonend von Hand gewaschen werden. Nach der Reinigung alle Einzelteile stets gut trocknen und die Flasche bei Nichtgebrauch offen lagern. Sie ist für kohlenensäurehaltige Getränke geeignet, jedoch sollte der Deckel in diesem Fall vorsichtig geöffnet werden. Beim Einfüllen und Trinken heißer Getränke besteht Verbrühungsgefahr. Die Flasche darf nicht in der Mikrowelle, im Backofen oder auf der Herdplatte verwendet werden und ist nicht für das Gefrierfach geeignet. Zudem sollte sie von Kleinkindern und Haustieren ferngehalten werden.

EN

Usage Instructions:

Before first use, remove the bio-desiccant sachet from the bottle and clean the bottle thoroughly. It is dishwasher-safe, but the lid should be washed gently by hand. After cleaning, always dry all parts thoroughly and store the bottle open when not in use. It is suitable for carbonated beverages, but the lid should be opened carefully in this case. When filling and drinking hot beverages, there is a risk of scalding. The bottle must not be used in the microwave, oven, or on the stovetop and is not suitable for the freezer. Additionally, it should be kept away from small children and pets.

FR

Conseils d'utilisation:

Avant la première utilisation, retirez le sachet de dessiccant bio de la bouteille et nettoyez-la soigneusement. Elle est compatible avec le lave-vaisselle, mais le couvercle doit être lavé délicatement à la main. Après le nettoyage, séchez toujours bien toutes les pièces et rangez la bouteille ouverte lorsqu'elle n'est pas utilisée. Elle convient aux boissons gazeuses, mais le couvercle doit être ouvert avec précaution dans ce cas. Lors du remplissage et de la consommation de boissons chaudes, il y a un risque de brûlure. La bouteille ne doit pas être utilisée au micro-ondes, au four ou sur une plaque de cuisson et n'est pas adaptée au congélateur. De plus, elle doit être tenue hors de portée des jeunes enfants et des animaux domestiques.

IT

Modalità d'uso:

Prima del primo utilizzo, rimuovere il sacchetto essiccante biologico dalla bottiglia e pulirla accuratamente. È lavabile in lavastoviglie, ma il coperchio deve essere lavato delicatamente a mano. Dopo la pulizia, asciugare sempre bene tutte le parti e conservare la bottiglia aperta quando non è in uso. È adatta per bevande gassate, ma in questo caso il coperchio deve essere aperto con cautela. Quando si riempie e si beve una bevanda calda, c'è il rischio di scottature. La bottiglia non deve essere utilizzata nel microonde, nel forno o sui fornelli e non è adatta al congelatore. Inoltre, deve essere tenuta lontano dalla portata di bambini piccoli e animali domestici.



Edelstahl Trinkflasche Wood Edition

Reduce Plastic Waste – Live Healthy

ES

Instrucciones de uso:

Antes del primer uso, retire la bolsa de desecante biológico de la botella y límpiela a fondo. Es apta para lavavajillas, pero la tapa debe lavarse suavemente a mano. Después de la limpieza, seque siempre bien todas las piezas y guarde la botella abierta cuando no esté en uso. Es adecuada para bebidas con gas, pero en este caso, la tapa debe abrirse con cuidado. Al llenar y beber bebidas calientes, existe riesgo de quemaduras. La botella no debe utilizarse en el microondas, en el horno ni en la cocina y no es apta para el congelador. Además, debe mantenerse fuera del alcance de niños pequeños y mascotas.

NL

Gebruiksadvies:

Verwijder voor het eerste gebruik het bio-droogmiddelzakje uit de fles en reinig de fles grondig. De fles is vaatwasserbestendig, maar de dop moet voorzichtig met de hand worden gewassen. Droog na het reinigen altijd alle onderdelen goed en bewaar de fles open wanneer deze niet in gebruik is. Ze is geschikt voor koolzuurhoudende dranken, maar in dat geval moet de dop voorzichtig worden geopend. Bij het inschenken en drinken van hete dranken bestaat er gevaar voor brandwonden. De fles mag niet in de magnetron, oven of op het fornuis worden gebruikt en is niet geschikt voor de vriezer. Bovendien moet ze buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren worden gehouden.

SE

Bruksanvisning:

Innan första användningen, ta bort den biologiska torkmedelspåsen från flaskan och rengör den noggrant. Den tål diskmaskin, men locket bör försiktigt diskas för hand. Efter rengöring ska alla delar alltid torkas ordentligt, och flaskan bör förvaras öppen när den inte används. Den är lämplig för kolsyrade drycker, men locket bör i så fall öppnas försiktigt. Vid påfyllning och drickande av varma drycker finns risk för brännskador. Flaskans användning i mikrovågsugn, ugn eller på spisen är inte tillåten, och den är inte heller lämplig för frysen. Dessutom bör den hållas utom räckhåll för små barn och husdjur.

PL

Sposób użycia:

Przed pierwszym użyciem należy usunąć saszetkę z bio-osuszaczem z butelki i dokładnie ją umyć. Butelka nadaje się do mycia w zmywarce, jednak pokrywkę należy myć ręcznie. Po umyciu wszystkie części należy dokładnie wysuszyć, a butelkę przechowywać otwartą, gdy nie jest używana. Jest odpowiednia do napojów gazowanych, ale w takim przypadku pokrywkę należy otwierać ostrożnie. Podczas nalewania i picia gorących napojów istnieje ryzyko poparzenia. Butelki nie wolno używać w kuchence mikrofalowej, piekarniku ani na kuchence, a także nie nadaje się do zamrażarki. Ponadto należy trzymać ją z dala od małych dzieci i zwierząt domowych.